

PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ POWERPATCH® DE POLYWATER® (EP)



PowerPatch® EP de Polywater

PowerPatch colmate les fuites d'huile et de gaz dans les transformateurs électriques, les appareillages électriques isolés au gaz, les câbles PILC et autres équipements électriques. Utiliser le mastic de Polywater pour colmater temporairement les fuites actives, puis utiliser le produit d'étanchéité PowerPatch pour une réparation permanente. PowerPatch adhère au plastique, aux métaux, à la fibre de verre et à la céramique.

PowerPatch est résistant aux UV et aux intempéries.

INSTALLATION

Température d'installation :

De 4 °C à 50 °C

Température en service :

De -40 °C à 150 °C

- Une bonne préparation de la surface est essentielle.
- Mélanger ensemble les pots entiers.
- Commencer par colmater les fuites actives avec du mastic.

SÉCURITÉ

- Porter des lunettes de protection.
- Utiliser des gants de protection.



Poncer ou brosser la zone de réparation

Préparation de la surface

1. Nettoyer la surface avec un chiffon ou avec les lingettes nettoyantes multiusages Grime-Away™ de Polywater pour enlever les saletés.

Abraser la zone à sceller avec une brosse en acier ou du papier de verre pour éliminer les particules détachées et les oxydes et pour rendre la surface rugueuse. Nettoyer et poncer environ 7,5 cm autour de la fuite. Si le revêtement est en plomb, suivre les méthodes de travail prescrites pour éviter l'exposition à la poussière de plomb.

Porter des gants en nitrile et des lunettes de sécurité. Se référer à la fiche de données de sécurité (FDS) de tous les produits avant manipulation.

En cas de fuites actives, appliquer le mastic pour colmater temporairement le fluide. En l'absence de fuites, continuer à l'étape 4.

2. Couper une partie du bâtonnet de mastic de Polywater nécessaire (environ 1 cm), retirer le plastique et pétrir à la main pendant environ 2 minutes jusqu'à ce que le matériau soit bien mélangé et de couleur uniforme. Pour une fuite de la taille d'un petit trou, façonner le mastic en un bouchon de la taille d'un gros pois. Pour une fissure ou une ligne de fuite, rouler le mastic en un cordon d'environ 6 mm d'épaisseur.

Frotter la zone de fuite avec une lingette nettoyante pour éliminer complètement les contaminants et les huiles de la surface, et pour évacuer l'eau restante. S'assurer que la surface est sèche.



Nettoyer la zone avec une lingette nettoyante avant d'appliquer le produit d'étanchéité.



Appliquer le mastic

3. Appliquer le bouchon ou ou le cordon de bâtonnet de mastic mélangé de Polywater sur la fuite et l'étaler de façon à ce qu'il recouvre la zone de fuite à environ 1 cm avec une épaisseur d'environ 3 mm. Le mastic chauffe en réagissant. Appliquer une pression constante à cette pièce de mastic avec la paume de la main pendant 2 à 3 minutes jusqu'à ce que le matériau soit ferme. Pour un joint optimal à long terme, limiter la quantité de mastic.

Remarque : Préparer autant de réparations que possible. Cela réduira le gaspillage de produit d'étanchéité PowerPatch.

Application d'un joint permanent



Mélanger les deux pâtes du produit d'étanchéité jusqu'à obtenir un gris uniforme.

4. Ouvrir un pot de la partie A (pâte noire) et un pot de la partie B (pâte blanche). Retirer le film de protection du pot de la partie B et le jeter. Une petite quantité de peau ou de croûte jaune peut se former au contact de l'air. Cela ne nuira pas à la performance du produit. Jeter l'excédent de morceaux durs.

Vider tout le contenu du pot de la partie B dans le pot plus grand de la partie A. Mélanger pendant 30 à 60 secondes, jusqu'à ce que la mixture soit d'une couleur grise uniforme. Pour des réparations plus importantes, deux lots de pots des parties A et B peuvent être nécessaires.



Appliquer PowerPatch pardessus le patch de mastic ou la zone de fuite.

5. Appliquer immédiatement le produit d'étanchéité sur la surface préparée. Si un patch temporaire de mastic a été réalisé, commencer par le bord pour le recouvrir de produit d'étanchéité. Répartir le produit d'étanchéité sur la zone environnante 13 à 25 mm au-delà de la fuite ou du patch, sur tous les côtés. Réaliser une couche de 6 à 9 mm d'épaisseur sur la zone de réparation.

Terminer le joint



Lisser les bords de PowerPatch

6 Lisser les bords de PowerPatch.

L'application du PowerPatch doit prendre environ 2 à 3 minutes. Le mastic a un temps de travail d'environ 6 minutes et un temps de durcissement fonctionnel d'environ 60 minutes, selon la température ambiante. Ne pas déplacer la zone de réparation avant que le durcissement fonctionnel ne soit

TABLEAU 1

TEMPÉRATURE	TEMPS DE TRAVAIL	DURCISSEMENT FONCTIONNEL
40 _o F 2 _o C	40 min	7 h
52 _o F 11 _o C	20 min	3 h 30
70 _° F 21 _° C	10 min	60 min
88 _° F 31 _° C	5 min	40 min
106 _° F 41 _° C	2,5 min	20 min

CONSEILS D'UTILISATION SUPPLÉMENTAIRES

TEMPS FROID

PowerPatch doit être maintenu à une température aussi chaude que possible. Entreposer les matériaux dans un véhicule chauffé et utiliser un coussin chauffant chimique pour augmenter la température de la zone de réparation. PowerPatch ne doit pas être installé en-dessous de 4 °C.

TEMPS CHAUD

Par temps chaud de plus de 32 °C, deux couches peuvent être nécessaires pour les applications verticales. PowerPatch ne doit pas être utilisé au-delà de 50 °C.

ENTREPOSAGE ET MANIPULATION

Kit à usage unique. Utiliser les pots entiers des parties A et B.

Conserver les récipients au frais, au sec et à l'abri de la lumière du soleil. Maintenir les conteneurs hermétiquement fermés.

La durée de conservation du produit est de : 24 mois pour la partie A, 15 mois pour la partie B.

NOUS CONTACTER

1-800-328-9384 Numéro gratuit | 1-651-430-2270 Ligne principale | 1-651-430-3634 Fax | e-mail : support@polywater.com

REMARQUE IMPORTANTE: Les présentes déclarations sont faites de bonne foi sur la base d'essais et d'observations que nous estimons fiables. Toutefois, l'exhaustivité et l'exactitude de ces informations ne sauraient être garanties. Il convient, avant toute utilisation, que l'utilisateur final effectue l'ensemble des évaluations nécessaires pour déterminer si le produit est adapté à l'usage prévu.

American Polywater décline expressément toutes garanties et conditions implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. La seule obligation d'American Polywater se limite au remplacement de la quantité de produit qui s'est révélée défectueuse. À l'exception du recours aux fins de remplacement, American Polywater décline toute responsabilité à l'égard des pertes, blessures corporelles ou dommages directs, indirects ou consécutifs qui résultent de l'utilisation du produit, quelle que soit la théorie juridique invoquée.

