

Aplicación del sellador AFT:

1. Inserte un bollo de papel a modo de contención, pedazos de tiras de espuma o estopa blanca de unas 6 pulgadas en el conducto.
2. Agite la lata durante 60 segundos para mezclar.
3. Levante la bisagra e inserte la boquilla dispensadora en los orificios superiores de modo que la flecha se alinee con la boquilla dispensadora.
4. Invierta la lata de aerosol. Inserte la boquilla hasta el fondo en el espacio del sello y apriete completamente la bisagra para rociar sellador en el conducto, entre los cables.

Es importante sostener la lata boca abajo y presionar completamente la bisagra para rociar. La espuma debe tener un color uniforme.

Siga el cuadro para la profundidad del tapón de 6 pulgadas:

Dimensiones del conducto	Tiempo de llenado	Sellos por lata
Conducto de 2 pulg.	2 seg.	15 sellos
Conducto de 4 pulg.	7 seg.	5 sellos
Conducto de 5 pulg.	11 seg.	3 sellos
Conducto de 6 pulg.	16 seg.	2 sellos
Conducto de 8 pulg.	28 seg.	1 sello

5. Llene hasta tres cuartos del conducto. Coloque una contención adicional en el exterior del conducto o sostenga con las manos con guantes durante 2 o 3 minutos para evitar que la espuma en expansión se escape del conducto.

Nota del conducto vertical protector en U:

Use un bajalenguas para raspar el exceso de espuma y golpee suavemente la parte superior del sello para que la espuma quede pareja con la parte superior del protector en U. Una vez que la espuma se ponga pegajosa (1 o 2 minutos), permita que la espuma se expanda libremente.

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS

1-800-328-9384 Gratis | 1-651-430-2270 Principal | 1-651-430-3634 Fax | correo electrónico: support@polywater.com

AVISO IMPORTANTE: Las declaraciones contenidas en el presente documento se hacen de buena fe, fundamentadas en pruebas y observaciones que consideramos confiables. No obstante, no se garantiza la integridad y precisión de la información. Antes de usar el producto, el usuario final debe realizar las evaluaciones necesarias para determinar que el producto sea adecuado para el uso previsto.

American Polywater renuncia expresamente a cualquier garantía implícita y condiciones de comerciabilidad e idoneidad para un propósito específico. La única obligación de American Polywater será reemplazar la cantidad del producto que se demuestre que está defectuoso. A excepción del recurso de reemplazo, American Polywater no será responsable por ninguna pérdida, lesión o daños directos, indirectos o consecuentes como resultado del uso del producto, independientemente del fundamento jurídico alegado.